

Fernbedienung zu 817.210 / 214 / 310 / 314 / 410 / 414



Um den Bereich mit der Fernbedienung einstellen zu können, halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von ca. 10 cm vor den Sensor.

Drücken Sie die gewünschte Funktion einmal, es erscheint ein schnell blinkendes Licht auf dem Sensor. Die Programmierung ist abgeschlossen sobald das blinken aufhört.

Test **Wasser Ein / Aus**
1x drücken zum Einschalten bzw. Ausschalten

DIST **Sensorreichweite**
Drücken Sie den Knopf "DIST". Sobald der Sensor blinkt halten Sie die Hand in der gewünschten Reichweite vor das Sensorauge. Sobald das blinken aufhört können Sie Ihre Hand wieder entfernen. Die neue Sensorreichweite ist programmiert.

Duty Flush - Zwangsspülung
Bei jedem drücken wird um eine Stufe reduziert
(Stufe 1 = AUS, 2 = 12H, 3 = 24H, 4 = 48H)

Duty Flush + Zwangsspülung
Bei jedem drücken wird um eine Stufe erhöht.
(Stufe 1 = AUS, 2 = 12H, 3 = 24H, 4 = 48H)

Nur für 12H, 24H und 48H Zwangsspülung:
Time - **Spülzeit verkürzen**
Bei jedem drücken wird die Spülzeit verkürzt
(Stufe 1 = 15sek., 2 = 30sek., 3 = 45sek., 4 = 60sek.)

Time + **Spülzeit verlängern**
Bei jedem drücken wird die Spülzeit verlängert
(Stufe 1 = 15sek., 2 = 30sek., 3 = 45sek., 4 = 60sek.)

Anmerkung: Die Anzahl des Blinkens erhöht sich für jede Stufe, z.B. Stufe 1 = 1x blinken.